



KŁOCEK UNIWERSALNY / ПОДБИВНОЙ КЛИН / DRIVING BLOCK

Kłoczek uniwersalny służy do dobijania paneli laminowanych oraz podłóg drewnianych.

Подбивной клин служит для укладки крайних досок ламината.

Universal block is used for driving laminates and wooden floor.



NR KAT.
KAT. №
CAT. NO



647987

10

10

KLINY DYLATACYJNE / КЛИНЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА / WEDGES

Kliny dystansowe są niezbędne do uzyskania właściwych odstępów (dy-latacji) od ściany.

Клинья для технологического зазора необходимы для создания техно-логического зазора вдоль стен.

Distance wedges are indispensable for keeping proper gaps (dilatation) from the wall.



NR KAT.
KAT. №
CAT. NO



647994

24

ZESTAW MONTAŻOWY DO PODŁÓG / МОНТАЖНЫЙ НАБОР / ASSEMBLY KIT

Zestaw montażowy do podłóg składa się z trzech grup elementów: kliny dy-latacyjne, kłoczek uniwersalny, docisk uniwersalny do podłóg.

В монтажный набор для укладки ламината входят клинья для техно-логического зазора, подбивной клин и монтажная лапа.

Assembly kit for floors consists of three groups of elements: dilatation wedges, universal block, universal clamp for floors.



NR KAT.
KAT. №
CAT. NO



648007

20